

IMPRESSA C5 - A legfontosabb tudnivalók, röviden

A TÜV SÜD független német minőségvizsgáló intézet "Az IMPRESSA kézikönyvének" és a hozzá tartozó rövid ismertetésnek, az „IMPRESSA C5 - A legfontosabb tudnivalók, röviden” című jelen útmutatónak adományozta az itt látható hitelesítő emblémát az érthetőség, teljesség és biztonságosság kritériumainak való megfelelés elismeréseként.

IMPRESSA C5 - A legfontosabb tudnivalók, röviden

[]

Einschalten - Bekapcsolás

Ez a rövid útmutató nem helyettesíti „Az IMPRESSA C5 kézikönyvet”. Kérjük Önt, hogy először feltétlenül a biztonsági útmutatásokat és figyelmeztetéseket olvassa el és szívlelje meg, hogy megelőzzön mindennemű esetleges veszélyhelyzetet.

Az IMPRESSA bekapcsolásakor automatikusan sor kerül az öblítési eljárás igénylésére.

Előfeltétel: Az Ön IMPRESSA gépének hálózati áramellátását be kell kapcsolni, ekkor az Ein/Aus (be/ki) jelzés [] világít (stand-by, készenléti üzemmód).

- [] ► Nyomja meg a forgókapcsolót az IMPRESSA gép bekapcsolásához. A [] karbantartási szimbólum villog, miközben a készülék felfűtése folyamatban van.
 - A [] karbantartási szimbólum folyamatosan világít.
 - Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
- [] ► Nyomja meg a forgókapcsolót az öblítés elindításához. A kávékifolyó öblítése megtörténik. A folyamat automatikusan befejeződik és az Ön IMPRESSA készüléke ezzel használatra kész.

Cappuccino

Klasszikus olasz recept. A Cappuccino harmadrésznyi eszpresszó-kávéból, harmadrésznyi meleg tejből és ugyancsak harmadrésznyi tejhabból áll. Megkoronázásként még némi kakaóport hintenek rá.

Előfeltétel: Az Ön IMPRESSA kávéfőzőjének üzemkész állapotban kell lennie, valamint fel kell szerelni az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.

- Vegye ki az indulási csomagból (welcome pack) a tejszívó csövet.
- Távolítsa el az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka védőkupakját.
- Csatlakoztassa a fűvókához a tejszívó csövet.
- Helyezze a cső másik végét egy tejesdobozba, vagy kösse össze egy tejtartállyal.

- ▶ Helyezzen egy csészét az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka alá.
- [] ▶ Forgassa a gőz [] szimbólumhoz a forgókapcsolót.
- [] ▶ Nyomja meg a forgókapcsolót a választás megerősítésére.
A gőz [] szimbólum villog, amíg az IMPRESSA gép felfűtése folyamatban van. A forgókapcsoló jelzőfénye villog, amikor a felfűtés elérte a szükséges hőmérsékletet.
- [] ▶ Fordítsa nyitási helyzetbe a kapcsolótárcsát.
A tejhab elkészül.
- [] ▶ Zárja a kapcsolótárcsát, ha már elegendő tejhab van a csészében.
- [] Amíg villog a forgókapcsoló jelzőfénye, folytathatja a tejhab-készítést.

- ▶ Tolja a csészét a kávékifolyó alá.
- [] ▶ Forgassa az 1 presszókávé [] jelzéshez a forgókapcsolót.
- [] ▶ Nyomja meg a forgókapcsolót a presszókávé-készítés elindításához.
Az 1 presszókávé [] jelzés villog, és az előre beállított mennyiség a csészébe folyik.
A kávékészítés automatikusan befejeződik.

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka kifogástalanul működni tudjon, a fúvókát célszerű rendszeresen megtisztítani. Erről részletesebb információt talál „Az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka tisztítása” címszó alatt.

Szűrő behelyezése és aktiválása

Az Ön IMPRESSA gépét nem kell többé vízköteleníteni, ha alkalmazza a Claris plus szűrőpatronokat.

[] Hajtsa végre megszakítás nélkül a „Szűrő behelyezése” eljárást. Ezzel biztosíthatja IMPRESSA gépének lehető legjobb működését.

- ▶ Vegye ki a csomagolásból a CLARIS plus szűrőpatront.
- ▶ Távolítsa el a gépből a víztartályt és ürítse ki.

- ▶ Nyissa fel a patronartartót és helyezze a szűrőpatront enyhe nyomással a víztartályba.
- ▶ Zárja be a patronartartót. A tartó megfelelő lezárásakor kattánás hallható.
- ▶ Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.

[] Két hónap elteltével a szűrő kimerül. Az időszak múlását kísérje figyelemmel a patronartartón található dátum-beállító segítségével.

Előfeltétel: Az IMPRESSA gépet ki kell kapcsolni (stand-by, készenléti üzemmód).

- ▶ Nyissa fel a karbantartási ajtót.
- [] ▶ Nyomja meg a szűrő-gombot, amíg világítani nem kezd a szűrő [] fényjelzése.
- [] ▶ A forgókapcsolót forgassa el addig, amíg nem világít mind a három fényjelzés a kapcsoló fölött.
- [] Amikor a 3 fényjelzés-szakasz világít, ez azt jelenti, hogy a szűrő aktiválása megtörténik. Ha nem világítanak a fényjelzések, a szűrő aktiválására nem kerül sor.
- [] ▶ Nyomja meg a forgókapcsolót a beállítás megerősítéséhez.
A kapcsolótárcsánál látható fényjelző villog.
- ▶ Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka alá.
- ▶ Ha a tejszívó cső csatlakoztatva van, távolítsa el.

- [] ► Nyissa a kapcsolótárcsát.
A szűrőöblítés megkezdődik. A kapcsolótárcsánál látható fényjelző világít.

A víz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.

A szűrőöblítés kb. 500 ml víz áthaladása után automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsánál levő fényjelző ekkor villog.

- [] ► Állítsa elzárt helyzetbe a kapcsolótárcsát.
Az IMPRESSA gép kikapcsol (készenléti üzemmód). A szűrő aktiválása megtörtént.
- [] 50 liter víz felhasználása után a szűrő hatékonysága kimerül. Az IMPRESSA gép ekkor automatikusan kéri a szűrőcserét.
- [] Két hónap elteltével a szűrő hatékonysága kimerül. Kísérje figyelemmel az időszak múlását a patrontartón található dátum-beállító segítségével.
- [] Amennyiben a CLARIS plus szűrőpatron aktiválása nem történt meg, a gép nem jelzi a szűrőcsere szükségességét.

Előfeltétel: A karbantartási jelzés és a szűrő [] jelzés világít.

- Távolítsa el a víztartályt és ürítse ki.

- Nyissa fel a patrontartót.
- Távolítsa el a régi CLARIS plus szűrőpatront.
- Helyezze az új CLARIS plus szűrőpatront enyhe nyomással a víztartályba.

- Zárja be a patrontartót.
A tartó megfelelő lezárásakor kattánás hallható.

- Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.

- ▶ Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka alá.
- ▶ Ha a tejszívó cső csatlakoztatva van, távolítsa el.
- [] ▶ Nyomja meg a szűrő gombot addig, amíg a szűrő [] jelzés nem villog. A kapcsolótárcsánál levő fényjelzés villog.
- [] ▶ Nyissa a kapcsolótárcsát. A szűrőöblítés megkezdődik. A kapcsolótárcsánál látható fényjelző világít.

A víz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.

A szűrőöblítés kb. 500 ml víz áthaladása után automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsánál levő fényjelző ekkor villog.

- [] ▶ Állítsa elzárt helyzetbe a kapcsolótárcsát. A karbantartási jelzés [] villog, az IMPRESSA felfűtése megtörténik és a gép ismét üzemkész állapotba kerül.

A készülék tisztítása

200 kávé elkészítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után az IMPRESSA gép tisztítást igényel.

VIGYÁZAT!

Amennyiben nem megfelelő tisztítószeret használnak, nem lehet kizárni a gép károsodásait és azt, hogy a vízben maradványok jelennek meg.

- ▶ Kizárólag az eredeti JURA karbantartási kellékeket alkalmazza!
-

- [] A tisztítási program kb. 15 percet vesz igénybe.
- [] Ne szakítsa félbe a tisztítási programot, mert azzal csökken a tisztítási folyamat hatékonysága.
- [] A JURA tisztítótablettákat megkapja szakkereskedőjénél.

Előfeltétel: A karbantartási jelzés és a tisztítás [] fényjelzése világít.

- [] ► Nyomja meg a tisztítási gombot addig, amíg nem kezd villogni a tisztítás [] fényjelzése.
A kávézacctartály jelzése [] villog.
 - Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
 - Helyezze be ismét a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
A tisztítás [] jelzése világít.
 - Tegyen egy edényt a kávékifolyó alá.

- [] ► Nyomja meg a tisztítási gombot.
A tisztítás fényjelzése [] villog. A kávékifolyóból víz folyik ki.
A folyamat megszakad. Az előre őrölt kávé jelzése [] villog, a tisztítás jelzése [] világít.
 - Nyissa fel az előre őrölt kávé betöltőnyílásának fedelét.
 - Dobjon egy JURA tisztítótablettát a betöltőnyílásba.
 - Csukja be a betöltőnyílás fedelét.

- [] ► Nyomja meg a tisztítási gombot.
A tisztítás jelzése [] villog. Többször is víz folyik ki a kávékifolyóból.
A folyamat megszakad, a kávézacctartály jelzése [] villog.
 - Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
 - Helyezze vissza az üres vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
A tisztítási folyamat befejeződött. a karbantartás jelzése [] villog, az IMPRESSA gép felfűt és ismét üzemképes állapotba kerül.

A készülék vízkötelenítése

Az IMPRESSA a használatból eredően vízkövesedik, s automatikusan kéri a vízkötelenítést. A vízkövesedés mértéke az Ön által használt víz keménységi fokától függ.

VIGYÁZAT!

Amennyiben bőrre vagy szembe kerül a vízkötelenítő szer, nem zárható ki irritációk kialakulása.

- ▶ Ügyeljen, hogy a vízkötelenítő szer ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe.
- ▶ A vízkötelenítő szert tiszta vízzel, alapos öblítéssel kell eltávolítani. Ha a szembe került, forduljon szemorvoshoz.

VIGYÁZAT!

Nem megfelelő vízkötelenítő szer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása a vízben.

- ▶ Kizárólag eredeti JURA karbantartási kellékeket használjon a géphez!

VIGYÁZAT!

A vízkötelenítési eljárás megszakítása esetén nem zárható ki a gép károsodása.

- ▶ A vízkötelenítést teljes egészében hajtsa végre.

VIGYÁZAT!

Amennyiben a vízkötelenítő szer kényes felületekre kerül, ezek károsodása nem zárható ki.

- ▶ A kifröccsent folyadékot azonnal távolítsa el.

-
- [] A vízkötelenítési program kb. 40 percet vesz igénybe.
 - [] A JURA vízkötelenítő tablettákat megkapja szakkereskedőjénél.

Előfeltétel: Világít a karbantartási jelzés és a vízkötelenítés [] jelzése.

- [] ▶ Nyomja meg a vízkötelenítési gombot addig, amíg villogni nem kezd a vízkötelenítés [] jelzése.
- ▶ Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
- ▶ Helyezze be ismét a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
A víztartály [] jelzése villog.
- ▶ Távolítsa el és ürítse ki a víztartályt.

- ▶ Oldjon fel tökéletesen egy levélnyi (3 JURA vízkötelenítő tabletta) vízkötelenítő szert egy edényben, 500 ml vízben. A teljes feloldódás igénybe vehet néhány percet.
- ▶ Töltse be az oldatot az üres víztartályba.
- ▶ Helyezze be a víztartályt a gépbe.
A kapcsolótárcsa fényjelzése villog.
- ▶ Távolítsa el a fűvókát.
- ▶ Helyezzen egy edényt a Connector System[®] (csatlakozó) alá.

- [] ▶ Nyissa a kapcsolótárcsát.
A Connector System[®] nyílásából víz folyik ki.
A kapcsolótárcsa fényjelzése világít a vízkötelenítési folyamat időtartama alatt.
Az eljárás automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsánál levő fényjelzés villog.
- [] ▶ Zárja a kapcsolótárcsát.
A vízkötelenítési eljárás folytatódik. Néhány perc múltán villogni kezd a kávézacctartó [] fényjelzése.
- ▶ Ürítse ki a Connector System[®] alá helyezett edényt.
- ▶ Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
- ▶ Helyezze vissza a gépbe a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
A víztartály [] fényjelzése villog.
- ▶ Öblítse ki alaposan a víztartályt, majd töltse meg hideg, friss csapvízzel.
- ▶ Helyezze vissza a gépbe a víztartályt.
- ▶ Tegyen egy edényt a Connector System[®] alá.
A kapcsolótárcsa fényjelzése villog.

- [] ► Nyissa a kapcsolótárcsát.
A Connector System[®] nyílásából víz folyik ki.
Az eljárás automatikusan befejeződik, a kapcsolótárca fényjelzése villog.
- [] ► Zárja a kapcsolótárcsát.
A vízkötelenítési eljárás folytatódik. Néhány perc elteltével villogni kezd a kávézacctartály [] fényjelzése.
 - Helyezze vissza a gépbe az üres vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt.
 - Helyezze fel ismét a fűvókát.A vízkötelenítési eljárás befejeződött. A karbantartási jelzés [] villog, az IMPRESSA gép felfűt és ismét üzemképes állapotba kerül.

- [] Amennyiben előre nem látott ok miatt netán megszakadna a vízkötelenítési eljárás, a víztartályt alaposan mossa ki.

Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka elmosása

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka kifogástalanul működjön, a fűvókát **minden** tejkészítés után célszerű vízzel kimosni.

- [] Az IMPRESSA gép nem ad figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy el kell mosogatni az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.
 - Óvatosan húzza le az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát a Connector System[®]-ről.
 - Szerelje szét darabjaira az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.
 - Alaposan, folyó víz alatt mossa el a fűvóka minden alkatrészét.
 - Szerelje ismét össze az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát és helyezze fel a Connector System[®]-re.

Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka tisztítása

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka kifogástalanul működjön, célszerű a fűvókát **naponta** megtisztítani, ha az adott napon előzőleg készített vele tejet.

- [] Az IMPRESSA gép nem ad figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy meg kell tisztítani az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.
- [] A JURA Auto-Cappuccino tisztítóját megkapja a szakkereskedőjénél.

VIGYÁZAT!

Nem megfelelő tisztítószer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása a vízben.

- ▶ Kizárólag eredeti JURA karbantartási kellékeket használjon a géphez.

Előfeltétel: Az IMPRESSA gépnek üzemkész állapotban kell lennie.

- ▶ Helyezzen egy edényt az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka alá.
- ▶ Töltsön egy edénybe 250 ml friss vizet és adjon hozzá egy zárókupaknyi (legfeljebb 15 ml) mennyiséget az Auto-Cappuccino tisztítóból.
- ▶ Merítse a tejszívó cső végét az edénybe.
- [] ▶ A forgókapcsolót állítsa a gőz [] pozícióba.
- [] ▶ Nyomja meg a forgókapcsolót a megerősítéshez.
A gőz [] szimbólum fényjelzése villog, miközben az IMPRESSA gép felfűtése folyamatban van.
A kapcsolótárcsa fényjelzése villog, amint a felfűtés elérte a szükséges hőmérsékletet.
- [] ▶ Nyissa a kapcsolótárcsát.
Sor kerül a fűvóka és a tömlő tisztítására.
- [] ▶ Zárja a kapcsolótárcsát, amikor az Auto-Cappuccino tisztítót tartalmazó edény kiürült.
A kapcsolótárcsa fényjelzése villog.

- ▶ Töltse meg az edényt 250 ml friss vízzel és merítse bele a tejszívízó cső végét.

- [] A következő lépést addig hajtsa végre, amíg villog a kapcsolótárcsa fényjelzése. Ez azt jelenti, hogy az IMPRESSA gépben megvan a szükséges hőmérséklet a gőz adásához. Ha már nem villog a fényjelzés, forgassa ismét a forgókapcsolót a gőz [] álláshoz, majd nyomja meg a forgókapcsolót. A kapcsolótárcsa fényjelzése villog, amint a készülék ismét elérte a szükséges hőmérsékletet.

- [] ▶ Nyissa a kapcsolótárcsát.
Sor kerül a fúvóka és a tömlő öblítésére friss vízzel.
- [] ▶ Zárja a kapcsolótárcsát, amint a vizet tartalmazó edény kiürült.
Az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka tisztítása befejeződött, az Ön IMPRESSA gépe ismét üzemképes.