

A gép leírása

Az Impressa „E” széria egy teljesen automatikusan működő kávéfőző gép, mely szemes kávéból vagy darált kávéból egy gombnyomásra készít 0,2-2,5 dl mennyiségű kávé. A főzés teljesen zárt rendszerű, a program végez el minden lépést a beállított paraméterek alapján. Lehetőség van forró víz, illetve gőz készítésére. A gép beépített mosóprogramokkal rendelkezik, melyek bizonyos adagszám, illetve átfolyt vízmennyiség után kéri a szükséges tisztítás, karbantartás elvégzését. A mosóprogramok lefutását a gép ellenőrzi, és bejegyzi a szerviz memóriába.

!! A garancia csak akkor érvényesíthető, ha a karbantartó programok megfelelő időben, gyári tartozékokkal le lettek futtatva !!

I.Figyelmeztető utasítások

1. A gépet csak hozzáértő személy használhatja,
2. Csak védőföldeléssel ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztathatja a gépet,
3. Sérült elektromos vezetékkel ne használja a gépet,
4. Ha a gép használatához hosszabbítóra van szükség, csak sérülésmentes, földeléssel ellátott hosszabbítót használhat,
5. A gyerekek nem ismerik fel a veszélyforrásokat, ezért soha ne hagyja a egyedül a készülékkel,
6. A gépet vízbe mártani tilos.

II.Elővigyázatossági utasítások

1. A gép elektromos csatlakozását ne bontsa meg,
2. Csak földelt aljzatba csatlakoztassa a gépet,
3. A készülék beltéri használatra van, ne tegye ki az időjárás viszontagságainak (eső, hó, fagy),
4. Ne használja a gépet vizes kézzel,
5. A gépet vízszintes, stabil alapzaton használja,
6. Ha hosszabb ideig távol van lakásától, áramtalanítsa a gépet,
7. Ne próbálja meg a gép hátlapját leemelni, a gépet megszerelni. Szervizelést csak hivatalos szakszerviz végezhet,
8. Ne tegye a gépet vagy alkatrészeit mosogatógépbe.

III.Elektromos hálózat

A gép 230 voltos hálózatról üzemel, áramfelvétele maximum 6 amper.

A gép áramfelvétele a háztartásokban használt készülékekkel megegyező 10-25 Amperes biztosítékot igényel.

IV.A vízkeménység programozása

1. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz (**!!ne kapcsolja be!!**),
2. Nyomja meg a szimpla kávé () gombját hosszan (villog a vízkömentesítés lámpája ()),
3. A szimpla kávé () gombjával állíthatja a keménységet ,
(0 lámpa= lágy víz 0Nk ; 1 lámpa=1-7 Nk ; 2 lámpa=8-14Nk ; 3 lámpa=15-21Nk ; 4 lámpa=22-28Nk)
4. A beállított értéket a főkapcsolóval () rögzíti.

.VA kikapcsolás időzítés beállítása

1. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz (**!!ne kapcsolja be!!**),
2. Nyomja meg a dupla kávé () gombját hosszan (villog az öblítés lámpája ()),
3. A dupla kávé () gombjával állíthatja a kikapcsolás idejét az utolsó kávéhoz képest ,
0 lámpa világít=nem kapcsol ki ; 2 lámpa világít=2 óra után kapcsol ki ; 5 lámpa világít= 2 óra után kapcsol ki)
4. A beállított értéket a főkapcsolóval () rögzíti.

.VISzemes kávé tartály feltöltése

1. Nyissa fel a kávétartály tetőt () , vegye le az aromazáró tetőt (nem széria tartozék!),
2. Távolítsa el a tartályból a szennyeződések,
3. Töltse fel pörkölt babkávával a tartályt, tegye vissza az aromazáró tetőt, majd hajtsa le a kávétartály tetőt.

!! Használjon jó minőségű kávé, mert az olcsó, gyenge minőségű kávéban idegen anyagok is lehetnek !!

.VII A daráló beállítása

1. A felhasznált kávé pörkölésétől függően lehetősége van beállítani a darálót. A világosabb (bécsi, francia) pörkölésű kávé finomabbra, a sötét (olasz) pörkölésű kávé durvábbra ajánlott őrölni,
2. Nyissa fel a kávétartály tetőt (),
3. A tető alatt található fekete állító gomb elfordításával állíthatja a szemcsenagyságot.

Balra – finomabb szemcse, jobbra – durvább szemcse

!! Ajánlott darálás közben állítani a szemcsenagyságot, a daráló megszorulásának elkerülése érdekében !!

.VIII A vízrendszer feltöltése

A gép egy biztonsági szeleppel ellátott alsó kifolyású, nyomásmentes víztartállyal (10) rendelkezik, melyet felfelé le lehet emelni a gépről, és kényelmesen feltölteni vízzel. A gép üres vízrendszerrel kerül forgalomba. Az első bekapcsoláskor **négy zöld lámpa villog** a kijelzőn, mely a rendszer feltöltését kéri. Ekkor nyissa ki a víz-gőzcsapot () és nyomja meg a karbantartó gombot (). Elindul a vízrendszer feltöltése, mely akkor fejeződik be, amikor ismét **villog a négy zöld lámpa**. Ekkor zárja el a csapot. A tartályban vízszintérzékelő van, mely jelez a gépnek, ha 4 dl-nél kevesebb víz van. Ekkor a gép kijelzőjén a vízhiányt jelző lámpa világít és tiltja gép használatát.

Figyelem!! A szakszerviz is üres vízrendszerrel adja ki a gépet a fagyveszély miatt !!

.IX Kávé főzése babkávéből

1. Kapcsolja be a főkapcsolóval () a gépet,
2. Várja meg, hogy az öblítő lámpa világítson (),
3. Nyomja meg a karbantartó gombot (),
4. Helyezzen a kifolyó (14) alá egy vagy két csészét,
5. Nyomja meg a szimpla vagy a dupla kávé gombját (),
6. A főzés a darálással indul, előáztatással folytatódik, majd a program tárcsa () beállításának megfelelő hosszúságú kávé főzésével fejeződik be.

!! A főzés folyamatát a kávéfőző gomb bármelyikének újbóli megnyomásával leállíthatja manuálisan !!

.XA kávé erősségének állítása

A szimpla kávé gombjával () három különböző erősségű kávé lehet főzni. A gombot minél hosszabban tartja nyomva, annál hosszabb lesz a darálási idő is. A kijelzőn lámpák jelzik a kávé erősségét, az alábbi módon.

Kávé erősség	Világos csésze	Sötét csésze
Normál kávé	Villog	-
Erős kávé	Világít	Villog
Extra erős kávé	Villog	Villog

.XI Kávéfőzés örölt kávéból

1. Helyezzen a kifolyó () alá egy vagy két csészét
2. Nyomja meg a darált kávé gombját ()
3. Nyissa ki a darált kávé adagoló tetejét ()
4. Adagoljon be darált kávé (minimum 5gr, maximum 15gr)
5. Nyomja meg a szimpla, vagy a dupla kávé gombját.
6. A főzés előáztatással indul, majd a program tárcsa () beállításának megfelelő hosszúságú kávé főzésével fejeződik be.

!! A főzés folyamatát a kávéfőző gomb bármelyikének újbóli megnyomásával leállíthatja manuálisan !!

.XII Forró víz készítése

1. Nyissa ki a víz-gőzcsapot (),
2. Nyomja meg a karbantartó gombot (),
3. A szivattyú beindul és forró víz folyik a csövön,
4. A megfelelő mennyiség kifolyása után zárja el a csapot.

.XIII Tejhab készítése gőzkarral

1. Tegyen egy poharat a gőzölő cső alá,

2. Nyissa ki a víz-gőzcsapot (),
3. Várja meg, hogy a kazán felfűtsön (először víz, azután gőz jön),
4. A gőz segítségével készítsen tejszót, majd zárja el a csapot (négy zöld lámpa villog),
5. Tegyen egy poharat a gőzölő cső alá,
6. Nyissa ki a gőzcsapot és nyomja meg a karbantartó () gombot,
7. Várja meg, hogy a szivattyú feltöltse a rendszert és magától leálljon (négy zöld lámpa villog),
8. Zárja el a gőzcsapot.

!! Csak hűtött tejet lehet jól felhabosítani !!

.XIVA gép kikapcsolása

A gépet a főkapcsolóval () lehet kikapcsolni.

A gép rendelkezik egy automatikus kikapcsoló programmal, mely az utolsó kávéfőző művelet után kettő vagy öt óra elteltével kikapcsolja a gépet. (Lásd V.pont)

.XV Általános tisztítási utasítások

Ne használjon maró hatású, karcoló anyagot a gép tisztításához

A kifolyót és a víz-gőz csövet minden nap tisztítsa meg

A víztartályt minden nap tisztítsa ki, és használat előtt friss vízzel töltsse fel

A cseptálcát és a zacctálcát minden nap tisztítsa ki

A csészemelegítőre csak tiszta csészéket tegyen

Egyéb anyagot (cukor, tej, stb.) a csészemelegítőn tárolni tilos!

.XVI Szerviz információk

Az előírt tisztítások és mosó programok elvégzése garantálja a gép hosszan tartó megbízható működését, de ajánlott évente, illetve 8-10 ezer adagonként egy általános karbantartásra és tisztításra szervizbe vinni a gépet.

IMPRESSA E-50/55 kávéfőző gép mosó programjai

Öblítő program (15 másodperc)

Bekapcsolás után a gép felfűt, és világít az öblítő lámpa. Amíg nincs elvégezve az öblítés, nem lehet kávé főzni.

- 1, Nyomja meg a karbantartó gombot,
- 2, Elindul az öblítő program, és fél percen belül leáll,
- 3, A kávé csésze lámpája világít, ha kész a gép a kávéfőzésre.

Tablettás átmosás (alsó sor 3. lámpa)

1. Kapcsolja be a gépet, várja meg, hogy felfűtsön, végezze el az öblítő programot,
2. Nyomja meg hosszan a mosó gombot. A kijelzőn világít a porkávé, a csepptálca és a mosás lámpája,
3. Töltse fel a víztartályt vízzel,
4. Ürítse ki a csepptálcát és a zacskiókat,
(amíg a tálca ki van emelve a gépből, villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)
5. Dobjon be egy zsíroldó tablettát (kicsi fehér tablettá-Reinigungstabletten) a porkávé adagolóba, majd nyomja meg a mosó gombot. Elkezdődik a mosóprogram, villog a mosó program lámpája,
6. A program leáll, világít a csepptálca és a mosóprogram lámpája. Öntse ki a csepptálcából és a zacskóból a mosó vizet, tegye vissza a helyére a csepptálcát, majd nyomja meg a mosó gombot,
(amíg a tálca ki van emelve a gépből, villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)
7. A 6. pontot még kétszer kéri a gép, majd az öblítő program lefuttatását kéri,
8. A gép kész a kávéfőzésre.

Vízkezelés (alsó sor 4. lámpa)

1. Kapcsolja ki a gépet, várjon, amíg lehűl a kazán
2. Nyomja meg hosszan a mosó gombot
3. Világít a víz, a csepptálca, és a vízkezelés lámpa. Töltse fel 6dl vízkezelővel a víztartályt (6 dl vízbe 3 db négyzet alakú pasztilla /Entkalkungstabletten/), ürítse ki a csepptálcát(kb. 10 másodpercig ne tegye a helyére) , majd nyomja meg a mosó gombot
(amíg a tálca ki van emelve a gépből, villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)
4. Elkezd a mosó programot, majd leáll és villog a vízcsap lámpája. Fordítsa el a vízcsap gombját
5. Folytatódik a program, majd villog a víztartály és a csepptálca gombja. Ürítse ki a csepptálcát(most is várjon 10mp-et), töltse fel tiszta vízzel a víztartályt, majd nyomja meg a mosó gombot
(amíg a tálca ki van emelve a gépből, villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)
6. Folytatódik a program, majd villog a vízcsap lámpája. Zárja el a vízcsapot
7. Folytatódik a program, majd villog a csepptálca lámpája. Ürítse ki a csepptálcát, 10mp-ig várjon.
(amíg a tálca ki van emelve a gépből, villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)
8. A program megismétli a 7. pontot, végül öblítést kér a gép.
9. A gép kész a kávéfőzésre