

IMPRESSA S9 avantgarde
Használati útmutató

Szövegmagyarázat:

- n SZÖVEG A KIJELZŐN: tájékoztató üzenet
n SZÖVEG A KIJELZŐN: végrehajtandó művelet

= Megjegyzés

= Fontos

= Javaslat

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,
Internet: <http://www.jura.com>

A készülék leírása

1. Csepegtető tálca
2. Csepegtető rács
3. Programozás fedelek
4. Rotary Switch forgókapcsoló
5. Előre őrölt kávé választógomb
6. A la Carte kávé készítési gomb
7. 1 kávé készítési gomb
8. 2 kávé készítési gomb
9. 1 eszpresszókávé készítési gomb
10. 2 eszpresszókávé készítési gomb
11. Üzemi kapcsoló be/ki
12. Karbantartási gomb
13. Kijelző - párbeszéd-rendszer
14. Víztartály hordozófogantyúval
15. Aromavédő fedél
16. A babkávé-tartály fedele
17. Az előre őrölt kávé betöltőnyílásának fedele
18. Állítható magasságú kávékifolyó
19. Előmelegített csészetartó
20. Tartós gőz vételezési gomb
21. Gőzadag vételezési gomb
22. Forró víz vételezési kapcsoló
23. Elfordítható kifolyócső
24. 2 fokozatú habosító fúvóka
25. Állítható magasságú forróvízkifolyó
26. Kávézacctartály
27. Hálózati kapcsoló

Tartalomjegyzék

- | | | |
|-----|----------------------|----------|
| 1. | Biztonsági előírások | 8. oldal |
| 1.1 | Figyelmeztetések | 8. oldal |

1.2	Elővigyázatossági intézkedések	8. oldal
2.	Az IMPRESSA S9 avantgarde gép előkészítése	8. oldal
2.1	A hálózati feszültség ellenőrzése	8. oldal
2.2	Az elektromos biztosíték ellenőrzése	9. oldal
2.3	A víztartály feltöltése	9. oldal
2.4	Kávébab betöltése	9. oldal
2.5	A daráló beállítása	9. oldal
2.6	Hálózati kapcsoló	9. oldal
3.	Első üzembe helyezés	9. oldal
3.1	Csészemegvilágítás	10. oldal
4.	A vízkeménység beállítása	10. oldal
5.	A CLARIS plus szűrőpatron használata	11. oldal
5.1	Szűrő behelyezése	11. oldal
5.2	Szűrőcsere	12. oldal
6.	A készülék öblítése	12. oldal
7.	Kávékészítés (1 eszpresszókávé, 2 eszpresszókávé, 1 kávé, 2 kávé)	12. oldal
7.1.	Előre őrlt kávé használata	13. oldal
8.	A la Carte kávé készítése	13. oldal
9.	Forró víz vételezése	14. oldal
10.	Gőz vételezése	14. oldal
11.	Tejhabosítás	14. oldal
11.1	Egy adag tej habosítása (a 2 fokozatú habosító fűvókával)	15. oldal
11.2	Folyamatos vételezéskor tej habosítása (a 2 fokozatú habosító fűvókával)	15. oldal
11.3	Profi-Auto-Cappuccino-fűvóka csatlakoztatása az IMPRESSA S9 avantgarde géphez	15. oldal
11.4	Cappuccino és forró tej vételezése a Profi-Auto-Cappuccino-fűvókával	15. oldal
11.5	A Profi-Auto-Cappuccino és a fűvóka tisztítása	15. oldal
12.	Az IMPRESSA S9 avantgarde kikapcsolása	16. oldal
13.	Programozás	16. oldal
13.1	A szűrő programozása	16. oldal
13.2	A vízkeménység programozása (csak FILTER NEIN - szűrő nélküli használat) beállítás esetén	16. oldal
13.3	Karbantartás	16. oldal
13.4	Kávépor-mennyiség programozása kávé és eszpresszókávé készítéséhez	17. oldal
13.5	Víz mennyiség beállítása kávéhoz, eszpresszókávéhoz és à la Carte kávéhoz	17. oldal
13.6	Hőmérséklet programozása kávéhoz, eszpresszókávéhoz és à la Carte kávéhoz	18. oldal
13.7	Vízadag programozása	18. oldal
13.8	Gőzadag programozása	19. oldal

13.9	Energiatakarékosság	19. oldal
13.10	Óra beállítása	20. oldal
13.11	Automatikus bekapcsolási idő programozása	21. oldal
13.12	Automatikus kikapcsolási idő programozása	22. oldal
13.13	Nyelv programozása	22. oldal
13.14	A kijelző programozása	22. oldal
13.15	Információk	23. oldal
14.	Karbantartás és gondozás	24. oldal
14.1	A víztartály feltöltése	24. oldal
14.2	Kávézacc ürítése	24. oldal
14.3	Csepegtető tál ürítése	24. oldal
14.4	A csepegtető tál hiányzik	24. oldal
14.5	Babkávé betöltése	25. oldal
14.6	Kő eltávolítása a darálóból	25. oldal
14.7	Szűrőcsere	25. oldal
14.8	Tisztítási információ	25. oldal
14.9	Vízkezelési információ	25. oldal
14.10	A rendszer ürítése	26. oldal
14.11	Általános tisztítási útmutatások	26. oldal
15.	Tisztítás	26. oldal
16.	Vízkezelés	27. oldal
17.	Kiselejtezés	29. oldal
18.	Javaslatok a tökéletes kávé készítéséhez	29. oldal
19.	Problémák	30. oldal
20.	Jogi információk	31. oldal
21.	Műszaki adatok	31. oldal

Mielőtt hozzákezd a használathoz

Gratulálunk Önnek az IMPRESSA S9 avantgarde gép megvásárlásához!

Annak érdekében, hogy biztosítsa IMPRESSA gépének kifogástalan működését, kérjük, olvassa el tüzetesen ezt a használati útmutatót, és olyan helyen tárolja, hogy mindig megtalálja, ha valamilyen kérdése merülne fel.

Ha esetleg további információra lenne szüksége, vagy olyan problémák lépnének fel, melyeket ez a használati útmutató nem taglal részletesen, kérjük, a kívánt tájékoztatásért forduljon bizalommal a helyi szakbolthoz vagy közvetlenül a JURA Elektroapparate AG társasághoz.

Továbbá, a www.jura.com címen hasznos ötletekre bukkanhat IMPRESSA gépének használatával és karbantartásával kapcsolatban is.

Ne mulassza el Knowledge Builder (ismeretgyarapítási) programunk – vagyis animált használati útmutatónk – megtekintését. Munkatársunk, LEO minden funkció alkalmazásán végigvezeti Önt.

1. Biztonsági előírások

1.1 Figyelmeztetések

n A gyermekek nincsenek tudatában annak, milyen veszélyekkel járhat az elektromos készülékek használata, ezért soha ne hagyjuk elektromos készülékekkel a gyermeket egyedül.

- n Az IMPRESSA gépet csak hozzáértő személy használhatja.
- n Soha ne használja a gépet, ha az meghibásodott, vagy ha vezetéke megsérült.
- n Soha ne merítse vízbe az IMPRESSA készüléket.

1.2 Elővigyázatossági intézkedések

- n Ne tegye ki soha az gépet időjárás viszonyoknak (eső, hó, fagy) és soha ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- n A gépet csak vízszintes, stabil és az esetleges vízkifolyásokkal szemben ellenálló alaplakra szabad elhelyezni. Soha ne tegye forró vagy meleg felületre (pl. főzőlapra). Válasszon gyermekek számára nem elérhető helyet.
- n Ha hosszabb ideig nem használja a gépet (pl. nyaralás idején), mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolót.
- n Tisztítási munkák előtt mindig kapcsolja ki előbb a hálózati kapcsolót.
- n Amikor a csatlakozót kihúzza, ezt soha ne tegye úgy, hogy a vezetéket vagy magát az IMPRESSA gépet húzza.
- n Soha ne próbálja az IMPRESSA gépet megjavítani, illetve kinyitni. Javítást csak a felhatalmazott szerviz-cég végezhet eredeti tartozékok és pótalkatrészek felhasználásával.
- n Az IMPRESSA gépet a hálózati áramellátással egy vezeték köti össze. Ügyeljen arra, hogy ebben a vezetékben senki ne botolhasson meg, és ne kerülhessen sor így a gép lerántására. Gyermekek és háziállatok számára a vezeték ne legyen hozzáférhető.
- n Az IMPRESSA gépet, illetve alkatrészeit soha ne tegye mosogatógépbe.
- n A gép helyét úgy válassza meg, hogy megfelelő légáramlás elejét vehesse az IMPRESSA túlmelegedésének.

2. Az IMPRESSA S9 avantgarde gép előkészítése

2.1 A hálózati feszültség ellenőrzése

A gép gyárilag a megfelelő feszültségre van beállítva. Győződjék meg arról, hogy az Ön hálózatának feszültsége megegyezik-e az IMPRESSA gép alsó részén elhelyezett típus táblán látható adatokkal.

2.2 Az elektromos biztosíték ellenőrzése

A gép üzembiztos működéséhez 10 Amperes áramerősség szükséges. Ellenőrizze, hogy a hálózati biztosíték ennek megfelelően van-e kiépítve.

2.3 A víztartály feltöltése

Kizárólag friss, hideg vízzel töltsön fel a tartályt. Soha ne töltsön be tejet, ásványvizet vagy más folyadékot.

- n Távolítsa el a víztartályt és alaposan öblítse ki hideg csapvízzel (1. ábra).
- n Töltsön fel a tartályt vízzel és helyezze be ismét az IMPRESSA gépbe. Ügyeljen arra, hogy a tartály megfelelően legyen elhelyezve és szilárdan beilleszkedjen a gépbe.

2.4 Babkávétöltés

Annak érdekében, hogy sokáig örömmel használhassa készülékét és ne váljanak szükségessé javítások, kérjük, tartsa szem előtt, hogy Jura kávéfőzőjének őrlőszerkezete nem alkalmas olyan babkávét darálására, amelyet a pírítás során vagy után adalékokkal (pl. cukor) egészítettek ki. Az efféle keverékek használata károsodásokhoz vezet a daráló szerkezetében. Az emiatti javítások költségeire a garancia nem terjed ki.

- n Nyissa fel a kávétartály fedelét (2. ábra) és vegye le az aromavédő fedelet (15).
- n Távolítsa el a kávébab tartályban található szennyeződések vagy az esetleg ott levő bármiféle idegen testet.
- n Töltse fel kávébabbal a tartályt (2. ábra), majd tegye vissza az aromavédő fedelet (15) és csukja le a kávétartály fedelét.

2.5 A daráló beállítása

Önnek lehetősége van arra, hogy a kávéfőző gép darálóját a kávé pörköléséhez igazítsa. Amit mi ajánlunk Önnek:

világos pörkölésnél R finomabb őrlési beállítás
 sötét pörkölésnél R durvább őrlési beállítás
 Az őrlési finomságot csak a daráló működésekor szabad állítani.

- n Nyissa fel a kávébab tartályának fedelét (16).
- n Az őrlési finomság változtatásához állítsa a forgókapcsolót (2. ábra) a kívánt pozícióra.
- n A következő módon lehet a finomságot beállítani:
 minél kisebbek a pontok, annál finomabb az őrlés
 minél nagyobbak a pontok, annál durvább az őrlés

2.6 A hálózati kapcsoló

Az első üzembe helyezés előtt kapcsolja be a hálózati kapcsolót (27) az IMPRESSA S9 avantgarde gépen.

Az javasoljuk Önnek, hogy hosszabb távollét esetén (szabadság stb.) az IMPRESSA S9 avantgarde gépet kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval (27).

3. Első üzembe helyezés

- n Kapcsolja be a gépet a hálózati kapcsolóval (27) az IMPRESSA gép baloldali alsó részén (3. ábra).
- n Ha a gépet a hálózati kapcsolóval bekapcsolták, az üzemi kapcsoló (11) világít.
- n Kapcsolja be a gépet az üzemi kapcsolóval. Ekkor a gomb világítása megszűnik.
- n Nyissa fel a programozási fedelet (3).
- n SPRACHE (nyelv)
 DEUTSCH (német)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg a kijelzőn nem látja a kívánt nyelvet.
- n Például:
- n SPRACHE (nyelv)
 DEUTSCH (német)
- n A kiválasztott nyelv megerősítésére nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót (4).
- n SYSTEM FÜLLEN / DAMPFTASTE DRÜCKEN (rendszer feltöltése / gőzgomb megnyomása)
- n Tegyen egy edényt a 2 fokozatú habosító fúvóka (24) alá, majd nyomjon meg egy gőzvételzési gombot.
- n A rendszer automatikusan feltöltődik. Csekély mennyiségű víz kifolyik.
- n SYSTEM FÜLLT (a rendszer tölt)

- n GERÄT HEIZT AUF (a készülék felfűt)
- n PFLEGE DRÜCKEN (karbantartási gomb megnyomása)
- n Tegyen egy csészét az állítható magasságú kávékifolyó alá (18).
- n Nyomja meg a karbantartási gombot.
- n GERÄT SPÜLT (a készülék öblít)
- n A vízvezetékek öblítése történik friss vízzel. A kávékifolyón (18) némi víz folyik ki.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n A megfelelő vételezési gomb megnyomásával ekkor elkészítheti a kívánt terméket.

Ha a kijelzőn a BOHNEN FÜLLEN (kávébab betöltése) felirat látható, nyomja meg ismét a kávéfőzési gombot. A daráló még nincs feltöltve kávéval.

Ahhoz, hogy kiváló minőségű habot kapjon, az állítható magasságú kávékifolyót (18) igazítsa a kiválasztott kávécsésze magasságához (4. ábra).

3.1 Csészemegvilágítás

A kávé a szem is élvezi, a tökéletes kávé ezért érdemes mindig a megfelelő megvilágításba helyezni.

A készülék bekapcsolásakor, illetve bármelyik gomb megnyomásakor 1 percre aktívvá válik a csészemegvilágítás.

4. A vízkeménység beállítása

Az IMPRESSA gépben víz forralása történik. Ez óhatatlanul vízkövesedéshez vezet, a használat jellegének függvényében, s ezt a vízkövesedést a kijelző automatikusan jelzi. A készüléket be kell állítani a felhasznált víz keménységére. A beállításhoz vegye igénybe mellékelt tesztlapocskákat, vagy érdeklődjön a vízműveknél.

1 német keménységi fok megfelel 1,79 francia keménységi foknak.

Ha a szűrő aktív állapotban van, a vízkeménység program többé nem jelenik meg.

Az IMPRESSA gép gyárilag a 16 német vízkeménységi fokra van beállítva. Ezt a beállítást Ön megváltoztathatja. Járjon el az alábbiak szerint:

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n
- n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.
- n FILTER NEIN (szűrő nincs)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n HÄRTE (keménység)
- n 16°dH (16 német keménységi fok)
- n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch kapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.
- n 16°dH
- n mmmMM
- n Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót (4) a kívánt vízkeménységi érték beállításához.

- n 20°dH (Beispiel)
mmmmM
- n Nyomja meg a Rotary-Switch forgókapcsolót (4) a megerősítéshez.
- n HÄRTE (vízkeménység)
20°dH (20 német keménységi fok - példa)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n EXIT (kilépés)
- n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

5. A CLARIS plus szűrőpatron használata

Ha Ön a CLARIS plus szűrőpatront megfelelően használja, többé nem kell a gépét vízkőtelenítenie. A Claris plus szűrőpatronról további információkat a "CLARIS plus. Hart zum Kalk. Sanft zur Kaffeemaschine" (Claris plus - kemény a vízkőhöz, gyengéd a kávéfőző géphez) tájékoztató füzetben talál.

5.1 A szűrő behelyezése

- n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.
- n FILTER (szűrő)
NEIN (nem)
- n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n FILTER (szűrő)
JA (igen)
- n Nyomja meg a Rotary-Switch forgókapcsolót (4) a megerősítéshez.
- n FILTER (szűrő)
EINSETZEN / DAMPFTASTE DRÜCKEN (behelyezés / gőzgomb megnyomása)
- n Vegye ki a víztartályt (14) az IMPRESSA gépből. A tartályból öntse ki a maradék vizet. A patronartartót nyissa fel (1. ábra). A hosszabbító darabot (az induló csomagban található) helyezze fel fent a CLARIS plus szűrőpatronra. Ezt követően a szűrőpatront tegye be enyhe nyomással a víztartályba (1. ábra).
- n A hallható helyrekattanásig zárja be a patronartartót.
- n Töltse meg friss, hideg csapvízzel a víztartályt (14) és tegye vissza a helyére.
- n Helyezzen egy elég nagy edényt (legalább 0,5 liter) az elfordítható kifolyócső (23) alá, és nyomja meg az egyik gőzvételzési gombot, hogy elindítsa a szűrő öblítését.
- n FILTER SPÜLT (szűrő öblít)
- n A szűrő öblítése automatikusan befejeződik.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

A szűrőt ezzel aktív állapotba helyezte. Programozási módban ezért többé nem jelenik meg a vízkeménység programozási funkció.

A víz enyhén elszíneződhet (nem ártalmas az egészségre).

5.2 Szűrőcsere

50 liter víz felhasználása után a szűrőpatron elveszti hatékonyságát. A kijelzőn megjelenik a szűrőcserére felhívó jelzés.

- n BITTE WÄHLEN / FILTER WECHSEL (kérem, válasszon / szűrőcsere)
- n A karbantartási gomb világít. Nyomja meg a karbantartási gombot.
- n FILTER EINSETZEN / DAMPFTASTE DRÜCKEN (szűrő behelyezése / gőzgomb megnyomása)
- n Vegye ki a víztartályt (14) az IMPRESSA gépből. A tartályból öntse ki a maradék vizet. A patrontartót nyissa fel (1. ábra). A hosszabbító darabot (az induló csomagban található) helyezze fel fent a CLARIS plus szűrőpatronra. Ezt követően a szűrőpatront tegye be enyhe nyomással a víztartályba (1. ábra).
- n A hallható helyrekattanásig zárja be a patrontartót.
- n Töltse meg friss, hideg csapvízzel a víztartályt (14) és tegye vissza a helyére.
- n Helyezzen egy elég nagy edényt (legalább 0,5 liter) az elfordítható kifolyócső (23) alá, és nyomja meg az egyik gőzvételezési gombot, hogy elindítsa a szűrő öblítését.
- n FILTER SPÜLT (szűrő öblít)
- n A szűrő öblítése automatikusan befejeződik.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

A szűrőcserét bármikor manuálisan is elindíthatja a karbantartási menüből (de csak akkor, ha a szűrő aktív állapotba van kapcsolva), ld. a 13.3 részt.

6. A szűrő öblítése

Ha az IMPRESSA készülék kikapcsolt állapotba került és lehűlt, bekapcsoláskor öblítési eljárást igényel a gép. A kávéfőző kikapcsolásakor automatikusan végbemegy egy öblítési eljárás.

- n PFLEGE DRÜCKEN (Nyomja meg a karbantartási gombot)
- n Helyezzen egy csészét a kávékifolyó (18) alá.
- n Nyomja meg a karbantartási gombot.
- n GERÄT SPÜLT (a készülék öblít)
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

Az öblítés bármikor elindítható kézi úton is, a karbantartási menüből (ld. 13.3 rész).

7. Kávé készítése

(1 eszpresszókávé, 2 eszpresszókávé, 1 kávé, 2 kávé)

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Helyezzen 1 vagy 2 csészét a kávékifolyó (18) alá, majd nyomja meg a kívánságának megfelelő vételezési gombot. . . . Az előfőzési eljárás (I.P.B.A.S.) megnedvesíti a kávéport, rövid időre megszakítja a kifolyást, majd megkezdi a tulajdonképpeni lefőzési folyamatot.
- n 1 ESPRESSO (1 eszpresszókávé - példa)
NORMAL (normál - példa)
- n A kávé kifolyása automatikusan befejeződik, amint a beállított vízmennyiség vételezése megtörtént.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

A kávékészítést a befejeződés előtt is megállíthatja bármelyik vételezési gomb megnyomásával.

A vízmennyiséget a kávé vételezése során változtatni lehet. Nyissa ki a programozási ajtót. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót (4), amíg a kijelzőn nem látja a megfelelő ML (milliliter) adatot. A kávé mennyiségét 5 ml-es lépésekben lehet meghatározni.

A ml-ben megadott mennyiség irányadó érték, a tényleges mennyiség ettől némileg eltérhet.

7.1. Előre Őrölt kávé használata

Soha ne használjon a gépben vízben oldódó instant-kávét vagy gyorskávét!

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

n Helyezzen 1 vagy 2 csészét a kávékifolyó (18) alá, majd nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg az előre Őrölt kávé választógombját.

n PULVER (por)

FÜLLEN / BITTE WÄHLEN (töltés / kérem, válasszon)

n Tegyen 1 vagy 2 csapott adagolókanálnyi előre Őrölt kávét az előre Őrölt kávé betöltőnyílásába (17).

n Nyomja meg a kívánt terméknek megfelelő gombot.

n 1 ESPRESSO (1 eszpresszókávé - példa)

PULVER (por)

n A kávékészítés automatikusan befejeződik, amint a beállított kávé mennyiség kiadása megtörtént.

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

A kávékészítést a befejeződés előtt is megállíthatja bármelyik vételezési gomb megnyomásával.

Azt javasoljuk Önnek, hogy mindig csak frissen Őrölt kávébabból eredő port vagy vákuumos csomagolású előre Őrölt kávét alkalmazzon. 2 adag pornál többet soha ne töltsön be. A betöltőnyílás nem tárolási hely. Ügyeljen arra, hogy a kávépor, melyet alkalmaz, ne legyen túl finom Őrlésű, mert emiatt a rendszer eltömődhet és megtörténhet, hogy a kávé csak cseppenként folyik ki.

Ha a választógombot tévedésből nyomta meg, egy vételezési gomb megnyomásával a választás visszavonható.

A vízmennyiséget a kávé vételezése során változtatni lehet. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót (4), amíg a kijelzőn nem látja a megfelelő ML (milliliter) adatot. A kávé mennyiségét 5 ml-es lépésekben lehet meghatározni.

A ml-ben megadott mennyiség irányadó érték, a tényleges mennyiség ettől némileg eltérhet.

8. A la Carte kávé készítése

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

n Helyezzen 1 vagy 2 csészét a kávékifolyó (18) alá, majd nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg az "à la Carte" kávé választógombját.

n A LA CARTE

LEICHT (enyhe)

n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg a kívánt kávéerősséget nem látja a kijelzőn, majd nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a készítés elindításához. Az

előfőzési eljárás (I.P.B.A.S.) megnedvesíti a kávéport, rövid időre megszakítja a kifolyást, majd megkezdődik a tulajdonképpeni lefőzési folyamat.

n A LA CARTE
EXTRA (példa)

n A kávékészítés automatikusan befejeződik, amint a beállított kávémenyiség kiadása megtörtént.

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

A kávékészítést a befejeződés előtt is megállíthatja bármelyik vételezési gomb megnyomásával.

A vízmennyiséget a kávé vételezése során változtatni lehet. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót (4), amíg a kijelzőn nem látja a megfelelő ML (milliliter) adatot. A kávé mennyiségét 5 ml-es lépésekben lehet meghatározni.

A ml-ben megadott mennyiség irányadó érték, a tényleges mennyiség ettől némileg eltérhet.

9. Forró víz vételezése

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

n Tegyen 1 csészét vagy 1 poharat a forróvízkifolyó alá (25) és forgassa a megfelelő állásba a forró víz vételezési kapcsolóját (22).

n WASSER (víz)
PORTION (adag)

n A vízvételezés automatikusan befejeződik, amint megtörtént a beállított vízmennyiség kiadása.

n HAHN SCHLIESSEN (csap elzárása)

n Forgassa vissza a forró víz vételezési kapcsolóját (22) a megfelelő pozícióba.

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

A vételezést előbb is befejezhető oly módon, hogy a vételezési kapcsolót (22) visszahelyezi a kiindulási pozícióba.

A vízmennyiséget a vételezés során változtatni lehet. Nyissa fel a programozási fedelet (3). Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót (4), amíg a kijelzőn nem látja a megfelelő ML (milliliter) adatot. A víz mennyiségét 5 ml-es lépésekben lehet meghatározni.

A ml-ben megadott mennyiség irányadó érték, a tényleges mennyiség ettől némileg eltérhet.

10. Gőz vételezése

A kifogástalan működéshez rendszeresen meg kell tisztítani a 2 fokozatú habosító fúvókát (24). Fogja meg a fúvókát az alsó és a felső részénél, és csavarja szét (14. ábra). A 3 részt alaposan, folyó vízben tisztítsa meg.

A gőzt fel lehet használni folyadékok felmelegítésére, valamint tej habosítására cappuccinóhoz. Ügyeljen arra, hogy folyadék melegítésekor a 2 fokozatú habosító fúvóka (24) felfelé legyen tolva. Folyadék habosítása esetén a habosító fúvókát tolja lefelé (5. ábra).

A rendszer sajátosságai folytán habosításkor először némi víz jön ki. A jó eredményt ez egyáltalán nem befolyásolja pl. a tej habosításakor.

Gőzvételéskor kezdetben spriccelhet a fúvóka, és használat közben a fúvóka átforrósodik. Kerülje a bőr közvetlen érintkezését a forró anyaggal.

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Helyezzen egy csészét az elfordítható kifolyócső alá (23) és merítse a 2 fokozatú habosító fúvókát (24) a felhabosítandó tejbe vagy a melegítendő folyadékba.
- n Nyomja meg a gőzadag gombot.
- n DAMPF PORTION (gőzadag)
- n A vételezést előbb is megszakíthatja oly módon, hogy ismét megnyomja a gőzadag gombot.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

A gőzvételzés időtartamát a Rotary Switch forgókapcsoló (4) segítségével másodpercenkénti lépésekben be tudja állítani.

11. Tej habosítása

Az Ön készüléke akkor áll készen tejhabosításra, ha a gőzvételzési gombok két lámpácskája folyamatosan világít. Amennyiben ezek a lámpák nem világítanak, nyomja meg valamelyik vételezési gombot.

11.1 Egy adag tej habosítása

(a 2 fokozatú habosító fúvókával)

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Töltsön tejet egy edénybe.
- n Merítse a 2 fokozatú habosító fúvókát (24) a tejbe, s nyomja meg a vételezési gombot.
- n DAMPF PORTION (gőzadag)
- n A gőz adagolása automatikusan befejeződik.

11.2 Folyamatos tejhabosítás

(a 2 fokozatú habosító fúvókával)

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Töltsön tejet egy edénybe.
- n Merítse a 2 fokozatú habosító fúvókát (24) a tejbe, s nyomja meg a vételezési gombot.
- n DAMPFBEZUG (gőzkiadás)
- n Amikor a tejet a kívánságának megfelelő mértékben felhabosította, nyomja meg ismét a vételezési gombot.

11.3 A Profi-Auto-Cappuccino-fúvóka csatlakoztatása az IMPRESSA S9 avantgarde géphez

- n Szerelje le a 2 fokozatú habosító fúvókát (24).
- n Szerelje fel a Profi-Auto-Cappuccino-fúvókát (6. ábra).
- n Nyomja a vezeték az egyik oldalon a választólap mögötti nyílásba (7. ábra).

A készülékkel együtt kapott "Deluxe" tejtartó alkalmas a tej felszívására.

11.4 Cappuccino és forró tej készítése a Profi-Auto-Cappuccino-fúvókával

- n Töltsön tejet a tejtartóba vagy merítse a csövet közvetlenül a tejbe.

- n Helyezzen egy csészét a Profi-Auto-Cappuccino-fúvóka alá.
- n Nyomja meg a gőzadag vételezési gombot.
- n DAMPF PORTION (gőzadag)
- n Olyan hosszú ideig tart a habosítás vagy a forró tej készítés, ahogyan Ön a gőzadag tartamát beprogramozta (ld. a “Gőzadag programozás” leírását a 13.8 részben).
- n Ha cappuccinót készít, fordítsa a választókart (7. ábra 1) a 2-es állásba.
- n Ha forró tejet készít, fordítsa a választókart (7. ábra 1) a 3-as állásba.
- n Helyezze a csészét a cappuccino-habbal vagy a forró tejjel a kávékifolyó alá (18) és készítse el a kívánt kávéitalt.

11.5 A Profi-Auto-Cappuccino és a fúvóka tisztítása

Azt követően, hogy tejet használ, fontos tennivaló a Profi-Auto-Cappuccino-fúvóka tisztítása. Azt ajánljuk, hogy ezt a tisztítást naponta végezze el.

A cappuccino-tisztításra nem lát felszólítást IMPRESSA gépének kijelzőjén.

A Profi-Auto-Cappuccino-fúvóka és az Easy-Auto-Cappuccino-fúvóka optimális tisztításához alkalmazza a JURA Auto-Cappuccino tisztítószeret. Ez a szakkereskedelemben megkapható. Azt javasoljuk, hogy a tisztítást naponta végezze el.

- n Töltsön vizet egy edénybe és merítse bele a csövecskét.
- n Vételezzen gőzt addig, amíg azt nem látja, hogy már csak tiszta víz-gőz keverék folyik ki.

Azt is ajánljuk, hogy a fúvókát rendszeresen szerelje le és öblítse ki folyó vízben.

- n Szerelje le a Profi-Auto-Cappuccino-fúvókát az IMPRESSA gépről, és szerelje szét a 8. ábrának megfelelően.
- n Alaposan, folyó vízben mossa el a fúvóka alkatrészeit.
- n Szerelje ismét össze a Profi-Auto-Cappuccino-fúvókát és tegye vissza az IMPRESSA gépre.

12. Az IMPRESSA S9 avantgarde kikapcsolása

Amikor kikapcsolja IMPRESSA kávéfőző gépét, előzőleg sor kerül a kávékifolyó öblítésére. Ügyeljen arra, hogy a kávékifolyó alatt (18) legyen egy alkalmas edény.

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Nyomja meg az üzemi kapcsolót (11) az IMPRESSA gép kikapcsolására.
- n GERÄT SPÜLT (a készülék öblít)
- n A gép öblíti a kávékifolyót (18).

13. Programozás

Az IMPRESSA gép gyári beállítása lehetővé teszi, hogy Ön bármiféle programozás nélkül tudjon kávé készíteni. Annak érdekében azonban, hogy az eredmény pontosan megfeleljen az Ön ízlésének, különféle értékeket egyénileg beprogramozhat.

A következő beállítások programozhatók:

O Szűrő

O Vízkeménység

- O Karbantartás
- O Kávépor mennyisége
- O Vízmennyiség
- O Hőmérséklet
- O Vízadag
- O Gőzadag
- O Energiatakarékosság
- O Óra
- O Automatikus bekapcsolási idő
- O Automatikus kikapcsolási idő
- O Nyelv
- O Kijelzés
- O Információk (csak lehívhatók)

13.1 Szűrő programozása

Olvassa el ezzel kapcsolatban az 5., „A CLARIS plus szűrőpatron használatáról” szóló részt.

13.2 A vízkeménység programozása

(csak a FILTER NEIN - szűrő nélküli használat - beállítás esetén)

Olvassa el ezzel kapcsolatban a 4. részt a vízkeménység beállításáról.

13.3 Karbantartás

E programponton keresztül a következő karbantartási funkciókhoz fér hozzá:

GERÄT SPÜLEN (a készülék öblítése), GERÄT REINIGEN (a készülék tisztítása), GERÄT ENTKALKEN (a készülék vízkötelenítése), FILTER WECHSEL (szűrőcsere).

Amennyiben Claris plus szűrő van a gépben és a szűrő beállítását „JA” (igen) pozícióra programozták, a „Gerät Entkalken” (a készülék vízkötelenítése) funkció nem jelenik meg.

Amennyiben nincs Claris plus szűrő a gépben és a szűrő beállítását „NEIN” (nem) pozícióra programozták, a „Filter Wechsel” (szűrőcsere) funkció nem jelenik meg.

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.

n FILTER (szűrő)
NEIN (nem) vagy JA (igen)

n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:

n PFLEGE (karbantartás)

n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.

n GERÄT (készülék)
SPÜLEN (öblítése)

n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg a kívánt funkció (a lehetőségeket ld. fentebb) nem látható a kijelzőn. A funkcióba való belépéshez nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4).

A karbantartási menüt automatikusan elhagyja 5 másodperc elteltével, ha semmilyen lépés kiválasztására nem kerül sor.

13.4 Kávépor-mennyiség programozása kávéhoz és eszpresszókávéhoz

Önök lehetősége van arra, hogy a kávé és az eszpresszókávé készítéséhez használt kávépor mennyiségét tetszése szerint beprogramozza.

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.

n FILTER (szűrő)

NEIN (nem) vagy JA (igen)

n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:

n PULVER (por)

MENGE (mennyiség)

n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.

n BITTE

WÄHLEN (kérem, válasszon)

n Nyomja meg a kiválasztott vételezési gombot.

n NORMAL (példa)

- mmm _ _ _ +

n n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg a kívánt por mennyiséget be nem állította.

n STARK (erős - példa)

- mmmm _ _ +

n Nyomja meg a Rotary-Switch forgókapcsolót (4) a megerősítéshez.

n PULVER (por)

MENGE (mennyiség)

n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:

n EXIT (kilépés)

n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

13.5 Vízmennyiség beállítása kávéhoz, eszpresszókávéhoz és à la Carte kávéhoz

A gép gyári alapbeállításában már vannak meghatározott vízmennyiségek (kávé 130 ml, eszpresszókávé 60 ml, a la Carte 145 ml). Ezeket a mennyiségeket Ön a tetszése szerint módosíthatja.

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.

n FILTER (szűrő)

NEIN (nem) vagy JA (igen)

n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:

n WASSER (víz)

MENGE (mennyiség)

n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.

- n BITTE
WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Nyomja meg a kívánt termék gombját.
- n 1 ESPRESSO (1 eszpresszókávé - példa)
60 ML
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a kívánt vízmennyiség beállításához.
Nyomja meg a Rotary-Switch forgókapcsolót (4) a megerősítéshez.
- n WASSER (víz)
MENGE (mennyiség)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n EXIT (kilépés)
- n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

13.6 Kávé, eszpresszókávé és à la Carte kávé hőmérsékletének programozása

Önnek lehetősége van arra, hogy minden egyes kávéfajta hőmérsékletét egyénileg állítsa be. A hőmérséklet 2 fokozatra programozható (NORMAL - normál -, HOCH - magas).

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.
- n FILTER (szűrő)
NEIN (nem) vagy JA (igen)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n TEMPERATUR (hőmérséklet)
- n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Nyomja meg a programozni kívánt termék gombját.
- n TEMPERATUR (hőmérséklet)
NORMAL (normál - példa)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a kívánt hőmérséklet beállításához.
- n TEMPERATUR (hőmérséklet)
HOCH (magas - példa)
- n Nyomja meg a Rotary-Switch forgókapcsolót (4) a megerősítéshez.
- n TEMPERATUR (hőmérséklet)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n EXIT (kilépés)
- n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

13.7 Vízádag programozása

A készülék gyári alapbeállításában már van egy meghatározott vízmennyiség (225 ml). Ezt a mennyiséget Ön tetszése szerint átprogramozhatja.

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.
- n FILTER (szűrő)
- NEIN (nem) vagy JA (igen)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n WASSER (víz)
- PORTION (adag)
- n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.
- n PORTION (adag)
- 225 ML (példa)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg a kívánt vízmennyiséget be nem állította, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4).
- n WASSER (víz)
- PORTION (adag)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n EXIT (kilépés)
- n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

13.8 Gőzadag programozása

A készülék gyári alapbeállításában már van egy meghatározott gőzadag (20 mp). Ezt a mennyiséget Ön tetszése szerint átprogramozhatja.

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.
- n FILTER (szűrő)
- NEIN (nem) vagy JA (igen)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n DAMPF (gőz)
- PORTION (adag)
- n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.
- n PORTION (adag)
- 20 SEC (20 mp - példa)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg a kívánt gőzadagot be nem állította, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4).
- n DAMPF (gőz)
- PORTION (adag)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n EXIT (kilépés)
- n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

13.9 Energiatakarékosság

A készülékét Ön különféle energiatakarékos üzemmódokra állíthatja be.

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.

n FILTER (szűrő)
NEIN (nem) vagy JA (igen)

n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:

n ENERGIE (energia)
SPAREN – (takarékoság -)

n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.

n ENERGIE
SPAREN –

n Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót (4), amíg nem látja a kívánt energiatakarékosági módozatot.

n ENERGIE (energia)
SPAREN 2 (takarékoság 2. mód)

n Nyomja meg a Rotary-Switch forgókapcsolót (4) a megerősítéshez.

n ENERGIE (energia)
SPAREN 2 (takarékoság 2. mód - példa)

n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:

n EXIT (kilépés)

n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

Energie Sparen – (energiatakarékosság -)

Ezen a fokozaton az IMPRESSA állandóan készenlétben áll.

Ha ebben a beállításban üzemel a gép, minden terméket várakozási idő nélkül el lehet készíteni.

Ezt a beállítást akkor érdemes alkalmazni, ha Ön sok kávé készít és gyakran vételez gőzt, s célszerű a készüléket mindig készenlétben tartani.

Energie Sparen 1 (energiatakarékosság 1. mód)

Ezen a szinten az IMPRESSA gép állandóan készenlétben van kávéfélék készítésére.

Gőzleadáshoz viszont a gépnek külön fel kell fűtenie.

Ezt a beállítást akkor érdemes alkalmazni, ha Ön elsősorban kávéféléket készít a géppel, s elfogadható a kb. 1 perces várakozási idő a gőzadagok vételezésekor.

Energie Sparen 2 (energiatakarékosság 2. mód)

Ezen a szinten az IMPRESSA gép nincs készenlétben (takarékosági hőmérséklet), s mind kávé-, mind gőzadagok készítése előtt szükség van a külön felfűtésre.

A gép az utolsó használat után 5 perccel kapcsol át a takarékosági hőmérsékletre.

Ezt a beállítást akkor érdemes alkalmazni, ha Ön igen ritkán készít kávéféléket és gőzadagokat a géppel, s elfogadható a kb. 30 másodperces perces várakozási idő mindkét terméktípus készítésekor.

13.10 Az óra beállítása

Az óra beállítása szükséges ahhoz, hogy Ön használni tudja az automatikus bekapcsolási idő funkciót.

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.

n FILTER (szűrő)

NEIN (nem) vagy JA (igen)

n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:

n UHRZEIT (óra)

—:—

n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.

n UHRZEIT (óra)

—:—

n Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót (4), amíg be nem állította a kívánt óra-értéket.

n UHRZEIT (óra)

13:00 (példa)

n Nyomja meg a Rotary-Switch kapcsolót (4) az óra-érték megerősítéséhez és a perc-beállítás aktiválásához.

n UHRZEIT (óra)

13:00

n Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót (4), amíg be nem állította a kívánt perc-értéket.

n UHRZEIT (óra)

13:50 (példa)

n Nyomja meg a Rotary-Switch kapcsolót (4) a megerősítéshez.

n UHRZEIT (óra)

13:50

n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:

n EXIT (kilépés)

n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

13.11 Automatikus bekapcsolási idő programozása

Az óra beállítása szükséges ahhoz, hogy Ön használni tudja az automatikus bekapcsolási idő funkciót.

n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.

n FILTER (szűrő)

- NEIN (nem) vagy JA (igen)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n GERÄT EIN (készülék be)
—:—
- n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.
- n GERÄT EIN (készülék be)
—:—
- n Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót (4), amíg be nem állította a kívánt óra-értéket.
- n GERÄT EIN (készülék be)
07:00 (példa)
- n Nyomja meg a Rotary-Switch kapcsolót (4) az óra-érték megerősítéséhez és a perc-beállítás aktiválásához.
- n GERÄT EIN (készülék be)
07:00
- n Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót (4), amíg be nem állította a kívánt perc-értéket.
- n GERÄT EIN (készülék be)
07:15 (példa)
- n Nyomja meg a Rotary-Switch forgókapcsolót (4) a megerősítéshez.
- n GERÄT EIN (készülék be)
07:15
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n EXIT (kilépés)
- n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

Ha az IMPRESSA gépet a hálózati kapcsolóval (27) kapcsolják ki, a következő bekapcsolás nyomán az órát ismét be kell állítani. Erre a gép automatikusan felszólítja Önt.

13.12 Automatikus kikapcsolási idő programozása

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.
- n FILTER (szűrő)
NEIN (nem) vagy JA (igen)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n AUS NACH (kikapcsolás ... után)
5 STD (5 óra)
- n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.
- n AUS NACH (kikapcsolás ... után)
5 STD (5 óra)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg a kívánt óra-számot be nem állította.
- n AUS NACH (kikapcsolás ... után)
4 STD (4 óra - példa)
- n Nyomja meg a Rotary-Switch forgókapcsolót (4) a megerősítéshez.

- n AUS NACH (kikapcsolás ... után)
4 STD (4 óra)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n EXIT (kilépés)
- n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

13.13 A nyelv programozása

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.
- n FILTER (szűrő)
NEIN (nem) vagy JA (igen)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n SPRACHE (nyelv)
DEUTSCH (német)
- n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.
- n SPRACHE (nyelv)
DEUTSCH (német)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg a kívánt nyelvet be nem állította.
- n SPRACHE (nyelv)
DEUTSCH (német - példa)
- n Nyomja meg a Rotary-Switch forgókapcsolót (4) a megerősítéshez.
- n SPRACHE (nyelv)
DEUTSCH (német)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n EXIT (kilépés)
- n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

13.14 Kijelzés programozása

Ebben a programpontra Ön a 24 órás idő-megjelenítési formátumot átállíthatja AM/PM (délután-délután) megjelenítésre, továbbá a ml (milliliter) mennyiségi egységet oz (uncia) egységre.

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.
- n FILTER (szűrő)
NEIN (nem) vagy JA (igen)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n ANZEIGE (kijelzés)
24STD / ML (24 óra / ml)

- n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.
- n ANZEIGE (kijelzés)
- n 24STD / ML (24 óra / ml)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), az idő-kijelzés módosításához.
- n ANZEIGE (kijelzés)
- n AM/PM / ML (DE/DU / ml)
- n Nyomja meg a Rotary-Switch forgókapcsolót (4) a megerősítéshez.
- n ANZEIGE (kijelzés)
- n AM/PM / ML (DE/DU / ml)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), ezúttal a mennyiségi egység módosításához.
- n ANZEIGE (kijelzés)
- n AM/PM / OZ (DE/DU / uncia)
- n Nyomja meg a Rotary-Switch forgókapcsolót (4) a megerősítéshez.
- n ANZEIGE
- n AM/PM / OZ
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n EXIT (kilépés)
- n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

13.15 Információk

Ebben a programpontra lekérdezheti a vételezések számát, illetve azt, milyen gyakran került sor egy funkció kiválasztására.

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- n Nyissa fel a programozási fedelet (3). Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg nem hall hangjelzést.
- n FILTER (szűrő)
- n NEIN (nem) vagy JA (igen)
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n INFO (információk)
- n Nyomja meg ekkor a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programpontra való belépéshez.
- n 1 ESPRESSO (1 eszpresszókávé)
- n 1000 (példa)
- n Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót (4), a 2 eszpresszókávé, 1 kávé, 2 kávé, a la carte kávé, porkávé, víz és gőz vételezések számának megjelenítéséhez.
- n Végül megjelenik a tisztítások, vízkőtelenítések és szűrőcserék száma.
- n Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót (4) az információs programból való kilépéshez.
- n INFO
- n Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót (4), amíg meg nem jelenik a következő szöveg a kijelzőn:
- n EXIT (kilépés)
- n Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (4) a programozásból való kilépéshez.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

14 Karbantartás és gondozás

14.1 A víztartály feltöltése

- n WASSERTANK (víztartály)
- n FÜLLEN (feltöltés)

Ha ez a szöveg látható a kijelzőn, nem lehet több terméket elkészíteni a géppel. Töltse fel a készüléket vízzel, ahogyan ezt a 2.3 rész leírja.

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

A víztartályt naponta célszerű kiöblíteni és friss vízzel feltölteni. Kizárólag friss, hideg csapvizet töltsön a gépbe. Soha ne töltsön be tejet, ásványvizet vagy egyéb folyadékot.

14.2 A kávézacc-tartó ürítése

- n KAFFEESATZ (kávézacc)
- n LEEREN (ürítés)

Ha ez a szöveg látható a kijelzőn, nem lehet tovább kávé főzni. Vizet és gőzt azonban még lehet vételezni a gépből. A kávézacc-tartót ki kell üríteni (26).

- n Óvatosan távolítsa el a csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval, víz van ezekben a tálban.

- n SCHALE (tálca)
- n FEHLT (hiányzik)

- n Helyezze vissza a tiszta, üres csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval az IMPRESSA gépbe. (A tálnak legalább 10 másodpercig a gépen kívül kell lennie).

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

14.3 Csepegtető tál ürítése

- n SCHALE (tálca)
- n LEEREN (ürítés)

Ha ez a szöveg látható a kijelzőn, nem lehet tovább használni a gépet, és a tálcat ki kell üríteni.

- n Óvatosan távolítsa el a csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval, víz van ezekben a tálban.

- n SCHALE (tálca)
- n FEHLT (hiányzik)

- n Helyezze vissza a tiszta, üres csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval az IMPRESSA gépbe.

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

14.4 A csepegtető tál hiányzik

- n SCHALE (tálca)
- n FEHLT (hiányzik)

Ha ez a szöveg látható a kijelzőn, nem lehet tovább használni a gépet. A csepegtető tál (1) az integrált kávézacc-tartóval nincs a gépben vagy nincs megfelelően behelyezve.

- n Helyezze be megfelelően a csepegtető tálat (1) az integrált kávézacc-tartóval a gépbe.
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

14.5 Babkávét betöltése

- n BOHNEN (babkávét)
- n FÜLLEN (betöltése)

Ha ez a szöveg látható a kijelzőn, nem lehet több kávé készíteni. Vízt- és gőzvételre azonban még mód van. A kávébabot a 2.4 részben leírtak szerint töltsé be a gépbe.

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

14.6 Kő eltávolítása a darálóból

- n Kapcsolja ki a gépet az üzemi kapcsolóval (11).
- n Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót is (27).
- n Nyissa fel a kávébab-tartó fedelét (16) és vegye ki az aromavédő fedelet (15).
- n Az esetleg még bent levő kávé porszívóval távolítsa el.
- n Csavarja ki a csavart a kávétartóban (9. ábra) és pattintsa fel a kézvédőt (10. ábra)
- n Helyezze fel a kulcsot (11. ábra)
- n Forgassa a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a beszorult kő ki nem szabadul.
- n A pormaradványokat porszívóval távolítsa el.
- n Hajtsa le a kézvédőt (10. ábra) és húzza meg ismét a csavart.
- n Töltsön friss kávébabot a tartályba.

14.7 Szűrőcsere

50 liter víz felhasználása után a szűrőpatron elveszti hatékonyságát. A kijelzőn megjelenik a szűrőcsere felhívó jelzés.

Olvassa el erről az 5.2 részt a „Szűrőcsere”-ről.

14.8 Tisztítási felhívás

220 vételezés vagy 80 bekapcsolási öblítés után az IMPRESSA gépet meg kell tisztítani. A kijelző erről tájékoztatást ad. Vizet, kávé, gőzadagokat továbbra is készíthet a géppel, ám azt javasoljuk, hogy ha a kijelzőn erre vonatkozó információt lát, a tisztítást néhány napon belül végezze el (ld. a 15. fejezetet).

- n BITTE WÄHLEN / (kérem, válasszon)
- n GERÄT REINIGEN (készülék tisztítása)

További 30 vételezés után a kijelzés megváltozik. Legkésőbb ekkor végezze el a tisztítást (a 15. fejezetben leírtak szerint).

- n BITTE WÄHLEN / (kérem, válasszon)
- n JETZT REINIGEN (most tisztítson)

14.9 Vízkőtelenítésre vonatkozó információ

Az IMPRESSA kávéfőző gépben a használatától függően kerülhet sor vízkövesedésre. A vízkövesedés függ az Ön által használt víz keménységi fokától. A vízkőtelenítés szükségességét az IMPRESSA készülék felismeri. Ez után továbbra is főzhet kávét vagy készíthet víz- és gőzadagokat, ám azt tanácsoljuk, hogy ilyenkor néhány napon belül kerítsen sort a vízkőtelenítésre (16. fejezet).

- n BITTE WÄHLEN / (kérem, válasszon)
GERÄT ENTKALKEN (a készülék vízkőtelenítése)

Bizonyos idő után a kijelzés megváltozik. Legkésőbb ekkor végezze el a vízkőtelenítést (a 16. fejezetben leírtak szerint).

- n BITTE WÄHLEN / (kérem, válasszon)
JETZT ENTKALKEN (most vízkőtelenítsen)

14.10 A rendszer ürítése

Feltétel: Az IMPRESSA legyen kikapcsolva az üzemi kapcsolóval (11), de a hálózati kapcsoló (27) legyen bekapcsolva (ON) állásban.

Ez az eljárás szükséges ahhoz, hogy szállítás során az IMPRESSA gépet megvédje a fagyási károsodásoktól.

- n Helyezzen egy edényt az elfordítható kifolyócső alá (23).
- n Nyomja meg az egyik gőzvételezési gombot, amíg nem látja a kijelzőn a következő üzenetet:
 - n SYSTEM (rendszer)
LEERT (ürít)
- n Ha az eljárás befejeződött, az IMPRESSA gép kikapcsol.

A következő üzembe helyezéskor a kijelzőn felbukkan a „SYSTEM FÜLLEN /DAMPFTASTE DRÜCKEN” (a rendszer feltöltése / gőzgombot megnyomni) szöveg. Erre vonatkozóan olvassa el, kérjük, az „Első üzembe helyezés” témájával foglalkozó, 3. fejezetet.

14.11 Általános tisztítási útmutatások

- n Tisztításhoz soha ne használjon karcoló tárgyakat vagy maró vegyszereket.
- n A házat puha, nedves kendővel törölje le.
- n A mozgatható kifolyócsövet minden használat után tisztítsa meg.
- n Tej melegítése után vételezzen némi forró vizet, hogy a mozgatható kifolyócsövet belülről is megtisztítsa.
- n Az alapos tisztításhoz leszerelheti a Profi-Auto-Cappuccino-fúvókát.
- n A víztartályt naponta célszerű kiöblíteni és friss vízzel feltölteni.

Ha látható vízkövesedés mutatkozik a víztartályban, ezt a kereskedelemben kapható szokásos vízkőtelenítő szerrel eltávolíthatja. Ehhez vegye ki a víztartályt a készülékből.

A CLARIS plus szűrőpatron használata esetén először ezt el kell távolítani a tartályból.

15. Tisztítás

A kávéfőző gép integrált tisztítóprogrammal működik. Az eljárás kb. 15 percig tart.

Szakkereskedőjénél megkapja a JURA tisztítótablettákat, melyek pontosan megfelelnek az Ön IMPRESSA gépe által alkalmazott tisztítási programnak. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy alkalmatlan tisztítóeszközök használata esetén nem lehet kizárni a gép károsodását, sem azt, hogy utóbb esetleg maradványok bukkannak fel a vízben.

Az elindítás után a tisztítási eljárást nem szabad megszakítani.

Minden tisztítási folyamat után meg kell tisztítani az előre Őrölt kávé betöltőnyílását (17).

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
GERÄT REINIGEN (a készülék tisztítása)
- n Nyomja meg a karbantartási gombot, amíg a következő szöveget nem látja a kijelzőn:
n SCHALE LEEREN / (tálca ürítése)
KAFFEESATZ LEEREN (kávészacc ürítés)
- n Ürítse ki a csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval.
n SCHALE (tálca)
FEHLT (hiányzik)
- n Helyezze be az üres, tiszta csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval ismét az IMPRESSA gépbe.
n PFLEGE (karbantartás)
DRÜCKEN (megnyomni)
- n Tegyen egy elég nagy edényt (kb. 0,5 liter) a kávékifolyó alá (18).
- n Nyomja meg a karbantartási gombot.
n GERÄT (a készülék)
REINIGT (tisztít)
- n Hangjelzés hallható.
n TABLETTE (tablettát)
EINWERFEN (bedobni) / PFLEGE DRÜCKEN (karbantartást megnyomni)
- n Nyissa fel az előre Őrölt kávé betöltőnyílásának fedelét (17). Dobjon be egy JURA-tisztítótablettát (9. ábra) és zárja le ismét a fedelet.
- n Nyomja meg a karbantartási gombot.
n GERÄT (a készülék)
REINIGT (tisztít)
- n Hangjelzés hallható.
n SCHALE LEEREN / (tálca ürítése)
KAFFEESATZ LEEREN (kávészacc ürítés)
- n Ürítse ki a csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval.
n SCHALE (tálca)
FEHLT
- n Helyezze be az üres, tiszta csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval ismét az IMPRESSA gépbe.
n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

A tisztítást bármikor kézi úton is elindíthatja (ld. a 13.3 részt).

16. Vízkőtelenítés

A kávéfőző gép integrált vízkőtelenítő programmal működik. Az eljárás kb. 50 percig tart.

Az IMPRESSA kávéfőző gépben a használatától függően kerülhet sor vízkövesedésre. A vízkövesedés függ az Ön által használt víz keménységi fokától. A vízkőtelenítés szükségességét az IMPRESSA készülék felismeri. Ez után továbbra is főzhet kávé vagy engedhet forró vizet a gépből, ám azt tanácsoljuk, hogy amikor a kijelző mutatja az eljárás szükségességét, néhány napon belül kerítsen sort a vízkőtelenítésre.

Szakkereskedőjénél megkapja a JURA vízkőtelenítő tablettákat, melyek pontosan megfelelnek az Ön IMPRESSA gépe által alkalmazott vízkőtelenítési programnak. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy alkalmatlan vízkőtelenítési eszközök használata esetén nem lehet kizárni a gép károsodását, sem azt, hogy utóbb esetleg maradványok bukkannak fel a vízben.

A vízkőtelenítő szer felhasználásakor az esetleg kifröccsenő folyadékot vagy cseppeket az érzékeny felületekről, különösen a természetes kőből vagy fából készült felületekről azonnal el kell távolítani, illetve meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket.

Az elindítás után a vízkőtelenítési eljárást nem szabad megszakítani.

Mindenképpen várja meg, amíg a betöltött vízkőtelenítő szert a program felhasználja és a tartály kiürül. Soha ne töltsön utána vízkőtelenítő szert.

- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
- GERÄT ENTKALKEN (a készülék vízkőtelenítése)
- n Nyomja meg a karbantartási gombot, amíg a következő szöveget nem látja a kijelzőn:
- n SCHALE LEEREN / (tálca ürítése)
- KAFFEESATZ LEEREN (kávézacc ürítés)
- n Ürítse ki a csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval.
- n SCHALE (tálca)
- FEHLT (hiányzik)
- n Helyezze be az üres, tiszta csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval ismét az IMPRESSA gépbe.
- n MITTEL IN TANK / (szert a tartályba)
- DAMPFTASTE DRÜCKEN (gőzgomb megnyomása)
- n Vegye ki a víztartályt (14). A maradék vizet öntse ki a tartályból.

Egy levélnyi (3 tablettá) vízkőtelenítő szert teljesen oldjon fel 0,6 liter vízben egy edényben, s az oldatot töltsse be az üres víztartályba. Ezt követően tegye vissza a helyére a tartályt.

- n Vegye le (amelyik fel van szerelve) a 2 fokozatú habosító fúvókát (24) vagy a Profi-Auto-Cappuccino-fúvókát az IMPRESSA gépről.
- n Tegyen egy edényt az elfordítható kifolyócső alá (23) (használjon magas edényt). Nyomja meg az egyik gőzvételezési gombot.
- n GERÄT (a készülék)
- ENTKALKT (vízkőtelenít)
- n Hangjelzés hallható.

- n HAHN ÖFFNEN (csap nyitása)
- n Tegye át az edényt a forróvízkifolyó alá (25).
- n Forgassa a forróvíz vételezési kapcsolóját (22) a () jelzésre.
- n GERÄT (a készülék)
- n ENTKALKT (vízkőtelenít)
- n Hangjelzés hallható.
- n HAHN SCHLIESSEN (csap elzárása)
- n Forgassa a forróvíz vételezési kapcsolóját (22) a () jelzésre.
- n GERÄT (a készülék)
- n ENTKALKT (vízkőtelenít)
- n Hangjelzés hallható.
- n SCHALE LEEREN / (tálca ürítése)
- n KAFFEESATZ LEEREN (kávézacc ürítés)
- n Ürítse ki a csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval.
- n SCHALE (a tálca)
- n FEHLT (hiányzik)
- n Helyezze be az üres, tiszta csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval ismét az IMPRESSA gépbe.
- n WASSERTANK SPÜLEN / (a víztartály öblítése)
- n WASSERTANK FÜLLEN (a víztartály feltöltése)

Öblítse ki alaposan a víztartályt és töltsse fel friss, hideg csapvízzel. Ezt követően tegye vissza ismét az IMPRESSA gépbe.

- n DAMPFTASTE DRÜCKEN (gőzgomb megnyomása)
- n Tegyen egy edényt a mozgatható kifolyócső alá (23).
- n Nyomja meg az egyik gőzvételezési gombot.
- n GERÄT (a készülék)
- n ENTKALKT (vízkőtelenít)
- n Hangjelzés hallható.
- n HAHN ÖFFNEN (csap nyitása)
- n Tegyen az edényt a forróvízkifolyó alá (25).
- n Forgassa a forró víz vételezési kapcsolóját (22) a () jelzésre.
- n GERÄT (a készülék)
- n ENTKALKT (vízkőtelenít)
- n Hangjelzés hallható.
- n HAHN SCHLIESSEN (csap elzárása)
- n Forgassa a forró víz vételezési kapcsolóját (22) a () jelzésre.
- n GERÄT (a készülék)
- n ENTKALKT (vízkőtelenít)
- n Hangjelzés hallható.
- n SCHALE LEEREN / (tálca ürítése)
- n KAFFEESATZ LEEREN (kávézacc ürítés)
- n Ürítse ki a csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval.
- n SCHALE (tálca)
- n FEHLT (hiányzik)
- n Helyezze be az üres, tiszta csepegtető tálát (1) az integrált kávézacc-tartóval ismét az IMPRESSA gépbe.

- n PFLEGE DRÜCKEN (karbantartási gomb megnyomása)
- n Tegyen egy edényt az állítható magasságú kávékifolyó alá (18) és nyomja meg a karbantartási gombot.
- n GERÄT SPÜLT (a készülék öblít)
- n BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)

A vízkötelenítési eljárást bármikor elindíthatja kézi vezérléssel is (ld. a 13.3 részt).

17. Kiselejtezés

Kérjük, hogy a kávéfőző gépet kiselejtezéskor, a szakszerű hulladékkezelés érdekében adja át a szaktereskedőnek, a szerviznek vagy a Jura cégnek.

18. Javaslatok a tökéletes kávé elkészítéséhez

Állítható magasságú kávékifolyó (18)

A kávékifolyót az Ön által használt csésze méretéhez igazíthatja.

Őrlés

Olvassa el a 2.5 részt "A daráló beállításáról".

Csészék előmelegítése

A készülék előmelegített csészetartóval működik (19). Ám emellett forró vízzel is melegítheti a csészéket. Minél kevesebb kávé kerül egy csészébe, annál fontosabb az előmelegített csésze.

Cukor és tejszín

A kávé kevergetésekor hő távozik el. Amennyiben hűtőszekrényből kivett tejet vagy tejszínt adunk a kávéhoz, az ital hőmérséklete számottevően csökken.

19. Problémák

Probléma	Ok	Megoldás
Igen erős zaj hallható a darálóból.	Idegen test került a darálóba.	Olvassa el a 14.6 részt és járjon el annak megfelelően.
Túl kevés a hab a habosításkor.	A cappuccino-fúvóka eltömődött.	Tisztítsa meg a fúvókát (11.5 rész).
A kávé készítésekor a kávé csak cseppenként folyik ki.	Túl finom őrlésre van beállítva a daráló. Túl finom előre őrlött kávé használ.	Állítsa durvább őrlésre a darálót. Használjon durvább őrlésű előre őrlött kávé.
A „tálca üritése“ felhívás állandóan látható a kijelzőn.	A csepegtető tálca hátsó részénél elszennyeződtek a fém érintkezők.	Tisztítsa meg az érintkezőket. (13. ábra)
A kávébab betöltésének szükségességét nem jelzi a kijelző, noha a tartály üres.	A kávébab-érzékelő elszennyeződött.	Tisztítsa meg (szárazon) a kávébab-tartályt.

20. Jogi információk

Ez a használati útmutató a készülék rendeltetésszerű használatához, helyes kezeléséhez és szakszerű karbantartásához szükséges információkat tartalmazza.

A használati útmutatóban található utasítások ismerete és betartása előfeltétele a veszélytelen használatnak, az üzemeltetés és karbantartás biztonságának.

A használati útmutató nem tud minden elképzelhető alkalmazási módot figyelembe venni. A készüléket magán célú háztartási alkalmazásra tervezték.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a használati útmutató tartalma nem képezi részét semmiféle korábbi vagy létrejövő megállapodásnak, engedélynek vagy jogi viszonyoknak, illetve ezeket nem változtatja meg. A JURA Elektroapparate AG mindennemű kötelezettsége a mindenkori vásárlási szerződésből adódik, amely a szavatossági szolgáltatás teljes és érvényes szabályait tartalmazza. Ezen szerződéses szavatossági meghatározásokat a használati útmutató nem bővíti ki és nem is korlátozza.

A használati útmutató szerzői jogi védelmet élvező információkat tartalmaz. Másolása és fordítása más nyelvre tilos a JURA Elektroapparate AG előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

21. Műszaki adatok

Feszültség: 230 V AC

Teljesítmény: 1350 W

Biztosíték: 10 A

Biztonsági ellenőrzés:

Energiafelhasználás - takarékosági üzemmódban: 40 Wh

Energiafelhasználás 1. takarékosági üzemmódban: 20 Wh

Energiafelhasználás 2. takarékosági üzemmódban: 15 Wh

Szivattyúnyomás: statikus max. 15 bar

Víztartály: 2,7 Liter

A babkávétartály befogadóképessége: 280 g

A kávézacctartó befogadóképessége: max. 16 adag

Kábelhossz: kb. 1,1 m

Súly: 11,9 kg

Méret (szélesség x magasság x mélység): 34,5 x 35 x 39 cm

Ez a készülék megfelel a következő európai közösségi irányelveknek:

73/23/ EWG, 1973.02.19, «Alacsonyfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv»,

beleértve a 93/336/ EWG sz. módosító irányelvet.

89/336/ EWG, 1989.05.03, «EMV-irányelv», beleértve a 92/31/ EWG sz. módosító irányelvet.

2004. 10. 26. / LS